

音 響 機 材 一 覧

備品名		数量	備考
移動用スピーカー	ElectroVoice SX300	4台	200T×4本/F200×4セット
移動用ミキサー	YAMAHA MG16/6FX	1台	移動機材・8in(Mic)/4in(ST)/LR/4Group/2AUX
	HYFAX PMA802A	1台	移動機材・8in/2Group/1Mono/2AUX
周辺機器	YAMAHA 2031B	3台	移動機材・31BAND EQ
移動用アンプ	RAMSA WP9110	1台	移動機材・150W×2CH (4Ω)
カセットデッキ	TASCAM 322	1台	音響室据え置き
	TASCAM 322	1台	移動機材
CDプレーヤー	TASCAM CD-RW901SL	2台	音響室据え置き
	TASCAM CD-RW750	1台	移動機材
MDプレーヤー	TASCAM MD-350	2台	音響室据え置き
	TASCAM MD-350	1台	移動機材
ワイヤレスマイク	RAMSA WX-RB110 (HD)	4波	7波まで同時使用が可能 ネックアダプター有
	WX-RB300 (2P)	3波	
	Panasonic WX-4212B (HD)	2波	
	WX-4212C (HD)	2波	
	WX-4300B (2P)	4波	
コンデンサーマイク	audio-technica 857MLa	2本	
	AKG C747	2本	MSH80(専用グースネック)×2本
	AKG C414 B-ULS	1本	
	SHOEPS MSTC-64	1本	3点吊りマイク
	SANKEN CMS-2	1本	3点吊りマイク
	SHURE SM96-LC	2本	
	SONY C-38B	3本	エレベーターマイクrophon含む
ダイナミックマイク	SHURE BETA58A	6本	
	SM-57LC	6本	
	SM-58LC	10本	
	SM-58S	2本	スイッチ付き
	PG-58	6本	スイッチ付き
マイクスタンド	高砂 MF-18MT	6本	
	MF-34T	5本	
	MF-15 (卓上)	4本	
	K&M 210/2 (ブーム)	10本	
	259B(ミニブーム)	10本	
	Panasonic WN-511	2本	フリーストップ型
	WN-274 (卓上)	6台	
グースネック	SHORE G12CN	3本	
	G18CN	2本	
	Panasonic WN-191	6本	